

FT-222

Csak 12V feszültséggel üzemel!

vezeték helye

